

Tootec

**Полотенцесушители бытовые Tootec.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**



CKV: 2/II 50
400*625 MM
50 W

CKV/S: 2/II 30
400*425 MM
30 W



CKV: 3/II 75
600*625 MM
75 W

CKV/S: 3/II 45
600*425 MM
45 W

CKV: 4/II 100
800*625 MM
100 W
CKV/S: 4/II 60
800*425 MM
60 W



рис.1

Благодарим Вас за покупку.

Вы приобрели высококачественную продукцию фирмы PAX, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте **всю инструкцию** и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

1. Назначение

Данный прибор является бытовым. Предназначен для сушки полотенец и не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

!!Внимание!! При работе, поверхность прибора нагревается, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ притрагиваться к поверхности полотенцесушителя во время его работы.

2. Технические характеристики

Напряжение питания: 220-230 В

Потребляемая мощность: см. на маркировке прибора

Подключение: скрытая/открытая проводка

Цветовое исполнение: хром

Гарантийный срок: 12 месяцев

Сделано в Швеции.

3. Установка

1. Обесточить подходящие электропровода.
2. Отметьте на стене места крепления кронштейнов полотенцесушителя.
3. Просверлите отверстия для крепежа.
4. Подключите полотенцесушитель к электросети (см. пункт А или В).
5. Закрепите полотенцесушитель на стене.
6. Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора.

Электрическое подключение прибора должно проводиться квалифицированным электриком с использованием надлежащего инструмента и электрооборудования.



рис.2

А. Подключение к скрытой проводке (провода выходят из стены)

Подсоедините провода электросети к гнездам клеммной колодки и надежно закрепите винтами. Используя изолирующую каппу, входящую в комплект поставки, закройте место соединения проводов.

В. Подключение к штепсельной розетке.

Удалите заглушку на нижней стороне кронштейна, через который производится подключение к электросети. В освободившееся отверстие пропустите сетевой шнур и подсоедините его к гнездам клеммной колодки, надежно закрепив винтами.

Используя изолирующую каппу, входящую в комплект поставки, закройте место соединения проводов.

!! Внимание!!

Во избежании поломки полотенцесушителя, получения электротравмы, запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии. Все подключения производить на обесточенном электрооборудовании. При монтаже к кафельной плитке, в месте крепления кронштейна, через который производится подключение, нанесите тонкий слой силиконового герметика.

4. Эксплуатация и уход

Включение/ выключение полотенцесушителя производится тумблером расположенным на торце кронштейна подключения. Прибор может работать без выключения круглосуточно. Протирайте полотенцесушитель мягкой тканью. Во избежание потери блеска поверхности не допускайте использование абразивных моющих и чистящих средств.

5. Меры безопасности

1. При транспортировке прибора будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
2. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей прибора или других нагретых предметов.
3. Не вытаскивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
4. В случае неисправности прибора немедленно выключите и обратитесь в сервисную службу.
5. Использование прибора с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

!! Внимание!!

Во избежании поломки полотенцесушителя, получения электротравмы, запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

6. Комплектация

1. Полотенцесушитель - 1 шт.
2. Изолирующая каппа - 1шт.
3. Саморез - 4 (6) шт.
4. Дюбель - 4 (6) шт.
5. Инструкция - 1 шт.

!!Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта с отметкой о продаже.

По вопросам предоставления гарантии обращаться:

СПб, В.О., ул Железноводская, д.3, с-т «Василеостровский», секция 16, 84 тел.: 336-2442

www.teplolux.spb.ru

Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя 12 месяцев. Гарантийное обслуживание осуществляется по предъявлении фирменного гарантийного талона. Требуйте у продавцов надлежащего заполнения.

